

KOM VAN DAT (ASBEST)DAK AF! WERKINSTRUCTIE

Benodigde producten:

Stofmasker P3	2 stuks
Spuitlejm	1 bus
Ondergoed met handdoek	2 sets
Wegwerpoverall wit	2 stuks
Werkhandschoenen maat 10 Ducttape	2 paar
48mmx50mtr	1 rol
Kleefdoekjes	2 stuks
Wegwerpmesjes	2 stuks
Onbedrukte afvalzak 70x110cm	2 zakken
Stickervel "A" 50x110mm	1 vel
Plastic zakje	

Fase 1: voorbereiding

- Informeer omwonenden over de sloopactiviteiten en zorg tijdens de sloop dat er zo **min mogelijk mensen in de omgeving** aanwezig zijn.
- **Verwijder zoveel mogelijk spullen** in de buurt van het dak of dek ze af met folie.
- **Zorg dat het dak nat is** zodat vezels niet vrijkomen. Sproei het dak nat of werk op een regenachtige dag.
- Zorg voor **voldoende ruimte rond het dak**, zodat de platen eenvoudig te verwijderen zijn, bij voorkeur met 2 personen. **Voorkom breuk van de platen!**
- Organiseer het werk zo, dat materialen eenvoudig buitenlangs te verwijderen en af te voeren zijn. Probeer met de wind in de rug te werken.
- De platen moeten verpakt worden in folie (2 lagen tenminste 0,1mm dik folie). Leg 2 vellen folie al vast klaar, zodat de platen direct na verwijdering ingepakt kunnen worden.
- Zorg dat de **juiste gereedschappen** voor de verwijdering klaar liggen (steeksleutel, schaar, mes...). Denk ook aan een stevige **trap of ladder**.

fase 2: de juiste kleding

De werkwijze bij het verwijderen van de asbest dakplaten is erop gericht om het vrijkomen van asbestvezels in de ademzone zoveel mogelijk te voorkomen. Ook het dragen van wegwerpkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen is hierop gericht. Kleding en hulpmiddelen kunnen na de werkzaamheden besmet zijn en moeten daarom weggegooid of goed gereinigd worden (afspoelen).

Als de voorbereiding rond het dak klaar is, dan:

- **het ondergoedsetje aantrekken;**
- **daar overheen de wegwerpoverall;**
- **schoenen of laarzen (afneembaar!) aantrekken;**
- **vervolgens de handschoenen;**
- **de opening tussen de handschoenen en schoenen en de wegwerpoverall moeten worden dichtgeplakt met de tape;**
- **Tenslotte moet het stofmasker opgezet worden.**

Fase 3: het verwijderen

Nu kunnen de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen.

De bouten waarmee de dakplaten vastzitten moeten worden losgedraaid. **Spuut de plek rond elke te verwijderen bout met lijmspray in.** Hiermee wordt voorkomen dat vezels van de plaat vrijkomen.

Draai de bouten los en doe ze in een zakje. Til de losse platen voorzichtig op en leg ze op de folie. De platen kunnen eventueel per 2 stuks verpakt worden. Verpak de platen eerst in de eerste laag folie en plak deze dicht. Vervolgens het geheel in de tweede laag folie en plak deze ook dicht met de meegeleverde tape.

Fase 4: afrondende werkzaamheden

Na het verwijderen van de platen moeten de balken waarop de platen gemonteerd zaten schoongemaakt worden. Dit kan met de meegeleverde kleefdoekjes of met een natte doek. Ook andere producten die zich onder de dakplaten bevonden moeten met een natte doek afgenomen worden.

Al het materiaal, dat mogelijk besmet is, moet dubbel verpakt (de ene in de andere zak) worden. Denk hierbij aan de zakjes met de bouten, reinigings- en kleefdoekjes. De schoenen kunnen met een vochtige doek afgenomen worden (doek ook weer in de asbestzak afvoeren). Tenslotte moeten ook kleding, handschoenen en als laatst het stofmasker in de afvalzak dubbel verpakt worden. Zorg dat er zo min mogelijk lucht in de zakken aanwezig is en plak ze vervolgens dicht zoals hiernaast aangegeven.

